



Signalizátor záběru – UNICARP II

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek Unicarp II, umístěný v kompaktním a téměř nerozbitném těle, který nabízí mnoho nadstandardních funkcí pro Váš rybolov. Tato druhá generace indikátorů Unicarp byla navržena českým designérem tak, aby splňovala požadavky moderních rybářů. Zaměřili jsme se na jednoduché ovládání a volby jednotlivých funkcí, tak i precizní zpracování těla indikátoru.



Jak zapnout/vypnout hlásič

Zapnout: dlouhé stlačení ●●● tlačítka «ZICO» po dobu 3-5 sekund, ozvou se dva krátké tóny

Vypnout: dlouhé stlačení ●●● tlačítka «ZICO» po dobu 3-5 sekund, ozve se jeden dlouhý tón

Jak nastavit požadované základní nastavení VTS

Postranní tři tlačítka umožňují měnit hlasitost, tón a citlivost. Stisknutím tlačítka «V» pro hlasitost, «T» pro tón a «S» citlivost. Je možné nastavit 7 úrovní pro každou tuto funkci, včetně úplného vypnutí zvuku indikátoru. Hodnota volby je indikovaná pomocí předních LED na panelu LED "V"

Drop back funkce

Indikátor je schopen identifikovat, pokud se vlasec odvíjí nebo navíjí. Detekuje pokles zpětným tónem a LED směrovou indikací (blíká ve směru jízdy) na panelu "V" indikátoru a rovněž na přijímači.

Nastavení nočního osvětlení

Přepínáním tlačítka «ZICO» aktivujete požadované (noční) osvětlení

Volby a jejich pořadí:

- osvětlená rolnička (noční osvětlení) + "V" panel
- pouze poziční LED s paměť 20s
- pouze poziční LED s paměť 20s + osvětlená rolnička (noční osvětlení)
- pouze "V" LED panel + poziční LED s paměť 20s

Hlavní funkce UNICARP II

INCOGNITO

Funkce "Neviditelný"

Funkce "Neviditelný" vychází ze zkušeností používání indikátorů v místě, které je nepřátelské vůči jejich používání (např. vedle chytající rybář nechce být rušen okolními zvuky) Při této volbě pracuje pouze přijímač. Zapíná se dlouhé stlačení ●●● tlačítka «I» (3s) jako potvrzení aktivace funkce se Vám ozve krátký tón. Při této volbě je možné nastavit pouze citlivost indikátoru «S». Po případné volbě požadované citlivosti je nutné potvrdit uložení přidržetím ●●● tlačítka «I» (3s) zpět do požadovaného stavu Incognito. Vypnutí funkce provedeme stisknutím jakéhokoliv tlačítka indikátoru.

LIGHTHOUSE

Funkce Majáku

Funkce "Maják" slouží k lokalizaci lovného místa např. při zavážení až na 100m. Lehkým stlačení ● tlačítka «W» zapnete vysoce svítivou LED, která vysílá bílé pulzující světlo na zadní straně indikátoru.

Opětovným lehkým stiskem ● tlačítka volbu vypneme. V případě zapnutí i vypnutí funkce se jako potvrzení ozve krátký tón.

Tip: pokud zavážíte na větší vzdálenost, zapněte další indikátory Unicarp II stejným způsobem. Po zavázce pro úsporu baterie tuto volbu vypněte.

ALARM

Funkce Alarm proti krádeži prutů

Indikátor UNICARP používá inteligentní systém, který vás upozorní v případě, že je prut odstraněn z hlásiče. Pro aktivaci alarmu, položte prut na hlásič, dále podržte ●●● po dobu 3 sekunda tlačítko «W»

dokud neuslyšíte jeden krátký tón. Alarm proti krádeži je nyní aktivován Deaktivaci Alarmu provedete opět přidržetím ●●● tlačítka «W» (3s) a jako potvrzení vypnutí funkce se Vám ozvou tři krátké tóny.

Jak vyměnit baterii

Indikátor UNICARP II je napájen 9V baterií. Výměnu lze provést vysunutím krytky úložného prostoru baterie. Po vložení nové baterie krytku důkladně zasuňte zpět. Tímto je zabezpečena voděodolnost prostoru baterie. Při déletrvajícím období nepoužívání Indikátoru (přes zimu) doporučujeme baterii vyjmout. Na zoxidované kontakty vlivem baterie, se nevztahuje záruka. Nedostatečně nabitou baterii poznáme na problikáváním paměťové LED indikátoru, které vyzývá k výměně baterie.



TECHNICKÉ PARAMETRY

- Digitální technologie řízená mikroprocesorem
- Zapnuto/Vypnuto ⊖
- Regulace hlasitosti + a - (8 úrovní)
- Režim vibrací
- 6 různých barev LED-diod (počet připojitelných indikátorů)
- LED diody s 20 vteřinovou pamětí záběru
- Provozní napěť: 9V
- Provozní frekvence pro bezdrátového vysílání: 433MHz, dosah až 200m

NASTAVENÍ A FUNKCE PŘIJÍMAČE

Jak zapnout a vypnout přijímač

Vložte baterii a stlačte ●●● boční tlačítko ⊖ po dobu 3 vteřin

Jak nastavit hlasitost a režim vibrací

Bočními tlačítky (- a +) můžete regulovat hlasitost, vibrace, navíc je na přijímač přenášeno nastavení tónu indikátoru.

Kódování (párování indikátoru na přijímač)

Hlásiče jsou již při koupi nakódovány dodavatelem. Pokud je nutné párovat jiný indikátor, je to umožněno tak, že přidržíme dlouze ●●● současně tlačítko - a + na boku přijímače po dobu 3-6s. Poté bočním tlačítkem + navolíme barevnou pozici indikátoru na panelu přijímače. K tomuto úkonu je nutné mít zapnutý pouze párování indikátor. Ostatní indikátory nechte při párování vypnuté. Tímto je párování jednotlivého indikátoru ukončeno. Párování dva indikátory na stejný kanál (barvu) se nedoporučuje!

POZOR

Pro úsporu energie, by měla být hlavní jednotka vypnuta v případě, že není zařízení využíváno. Baterie by měla být vyjmuta, pokud zařízení nebudete využívat po delší časový úsek. Doporučujeme používat alkalické baterie. Součástí každého výrobku UNICARP je takzvaná "zkušební 9V baterie" a nedosahuje kvality alkalické 9V baterie.

EU Prohlášení o shodě

Výrobce ZICO CZ s.r.o. prohlašuje, že elektronické zařízení signalizátor záběru Unicarp II a přijímač Unicarp jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. K tomuto účelu bylo firmou ZICO CZ s.r.o. vydáno prohlášení o shodě pro tento typ a volně přístupné na stránkách výrobce <https://www.zico.cz/indikator-unicarp-ii-s-modrou-diodou-eanUNIC+B-skup434.php?book=přilohy>





Signalizátor záběru – UNICARP II

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok, Unicarp II umiestnený v kompaktnom a takmer nerozbitnom tele, ktorý ponúka mnoho nadštandardných funkcií pre Váš rybolov. Táto druhá generácia indikátorov Unicarp II bola navrhnutá českým dizajnérom tak, aby spĺňala požiadavky moderných rybárov. Zamerali sme sa na jednoduché ovládanie a voľby jednotlivých funkcií, ako aj precízne spracovanie a moderné krivky tela indikátora.



Ako zapnúť / vypnúť hlásič

Zapnúť: dlhé stlačenie ●●● tlačidla «ZICO» po

dobu 3-5 sekúnd, ozvú sa dva krátke tóny

Vypnúť: dlhé stlačenie ●●● tlačidla «ZICO» po

dobu 3-5 sekúnd, ozve sa jeden dlhý tón

Ako nastaviť požadované hodnoty VTS

Postranné tri tlačidlá umožňujú meniť hlasitosť, tón a citlivosť. Stlačením tlačidla «V» pre hlasitosť, «T» pre tón a «S» citlivosť. Je možné nastaviť 7 úrovní pre každú túto funkciu, vrátane úplného vypnutia zvuku indikátora. Hodnota voľby je indikovaná pomocou predných LED na paneli LED "V"

Drop back funkcia

Indikátor je schopný identifikovať, ak sa vlasec odvíja alebo navíja. Detekuje pokles spätným tónom a LED smerovú indikáciu (bliká v smere jazdy) na paneli "V" indikátora a takisto na prijímači.

Nastavenie nočného osvetlenia

Prepínaním tlačidla «ZICO» aktivujete požadované (nočné) osvetlenie

Voľby a ich poradie:

- osvetlená rolnička (nočné osvetlenie) + "V" panel
- iba pozičné LED s pamäťou 20s
- iba pozičné LED s pamäťou 20s + osvetlená rolnička (nočné osvetlenie)
- iba "V" LED panel + pozičné LED s pamäťou 20s

Hlavné funkcie UNICARP II

INCOGNITO

Funkcia "Neviditeľný"

Funkcia "Neviditeľný" vychádza zo skúseností používania indikátorov v mieste, ktoré je nepriateľské voči ich používaniu (napr. Vedľa chytajúci rybár nechce byť rušený okolitými zvukmi)

Pri tejto voľbe pracuje iba prijímač. Zapína sa dlhé stlačenie ●●● tlačidla «T» (3s) ako potvrdenie aktivácie funkcie sa Vám ozve krátky tón. Pri tejto voľbe je možné nastaviť len citlivosť indikátora «S». Po prípadnej voľbe požadovanej citlivosti je nutné potvrdiť uloženie pridržením ●●● tlačidla «T» (3s) späť do požadovaného stavu **Incognito**. Vypnutie funkcie vykonáme stlačením akéhokoľvek tlačidla indikátora.

LIGHTHOUSE

Funkcia Maják

Funkcia "Maják" slúži na lokalizáciu rybárskeho miesta napr. Pri zavážaní až na 100m. Ľahkým stlačením ● tlačidla «W» zapnete vysoko svietivou LED, ktorá vysiela biele pulzujúce svetlo na zadnej strane indikátora. Opätovným ľahkým stlačením ● tlačidla voľbu vypneme. V prípade

zapnutia aj vypnutia funkcie sa ako potvrdenie ozve krátky tón.

Tip: ak závažím na väčšiu vzdialenosť, zapnite ďalšie indikátory Unicarp II rovnakým spôsobom. Po záväzkoch pre úsporu batérie túto voľbu vypnite.

ALARM

Funkcia Alarm proti krádeži prútov

Indikátor UNICARP používa inteligentný systém, ktorý vás upozorní v prípade, že je prút odstránený z hlásiča. Pre aktiváciu alarmu, položte prút na hlásič, ďalej podržte ●●● po dobu 3 sekúnd tlačidlo

«W» kým nezaznie jeden krátky tón. Alarm proti krádeži je teraz aktivovaný deaktiváciu alarmu vykonáte opäť pridržením ●●● tlačidla «W» (3s) a ako potvrdenie vypnutie funkcie sa Vám ozvú tri krátke tóny.

Ako vymeniť batériu

Indikátor UNICARP II je napájaný 9V batériou. Výmenu možno vykonať vysunutím krytu úložného priestoru batérie. Po vložení novej batérie krytku dôkladne zasuňte späť. Týmto je zabezpečená vodeodolnosť priestoru batérie. Pri dlhotrvajúcom období nepoužívania indikátora (cez zimu) odporúčame batériu vybrať. Na zoxidované kontakty vplyvom batérie, sa nevzťahuje záruka. Nedostatočne nabitú batériu spoznáme na preblikávaní pamäťové LED indikátora, ktoré vyzýva k výmene batérie.

Nastavenia (Set up) sa resetuje po každom vybratí batérie, alebo vypnutie indikátora (netýka sa napařovanie hlásičov na prijímač a nastavenie "V, T, S" to zostáva uložené v pamäti ako posledné nastavenie). Každý indikátor pracuje len so spárovaným prijímačom typu UNICARP. (Unicarp I, II a III)



Technické parametre

- Digitálna technológia riadená mikroprocesorom
- Zapnuté / Vypnuté \ominus
- Regulácia hlasitosti + a - (8 úrovní)
- Režim vibrácií
- 6 rôznych farieb LED-diód (počet pripojiteľných indikátorov)
- LED diódy s 20 sekundovou pamäťou zábere
- Prevádzkové napätie: 9V
- Prevádzková frekvencia pre bezdrôtového vysielania: 433MHz, dosah až 200m

Nastavenie a funkcie prijímača

Ako zapnúť a vypnúť prijímač

Vložte batériu a stlačte bočné tlačidlo \ominus na 3 sekundy

Ako nastaviť hlasitosť a režim vibrácií

Bočnými tlačidlami (- a +) môžete regulovať hlasitosť, vibrácie, navyše je na prijímač prenášané nastavenie tónu indikátora.

Kódovanie (párovanie indikátora na prijímač)

Indikátory sú už pri kúpe nakódované dodávateľom. Pokiaľ je nutné párovať iný indikátor, je to umožnené tak, že pridáme dlho ●●● súčasne tlačidlo - a + na boku prijímača po dobu 3-6s. Potom bočným tlačidlom + navolíme farebnou pozíciu indikátora na paneli prijímača. K tomuto úkonu je nutné mať zapnutý iba párových indikátor. Ostatné indikátory nechajte pri párovaní vypnuté. Týmto je párovanie jednotlivého indikátora ukončené. Párovať dva indikátory na rovnaký kanál (farbu) sa neodporúča!

POZOR

Pre úsporu energie, by mala byť hlavná jednotka vypnutá v prípade, že nie je zariadenie využívané. Batéria by mala byť vyňatá, ak zariadenie nebudete využívať po dlhší časový úsek. Odporúčame používať alkalické batérie. Súčasťou každého výrobku UNICARP je takzvaná "skúšobná 9V batéria" a nedosahuje kvalít alkalické 9V batérie.

